

Tapety ADI są ekskluzywną formą dekoracji wnętrza i zostały wyprodukowane z zastosowaniem wyjątkowo trwałego i łatwego w zastosowaniu substratu.

Powierzchnia tapet ADI składa się wyłącznie z naturalnych składników i pigmentów, opracowanych według najnowocześniejszych technologii produkcji.

Tapety ADI są odporne na światło, w stu-procentach zmywalne i szorowalne, niezapalne, przepuszczające powietrze oraz w pełni usuwalne na sucho nawet po kilku latach.

Instrukcja układania tapet ADI:

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie powinny być czyste, suche, równe i zdolne do pochłaniania wilgoci. Pęknięcia, szczeliny i nierówności poszpachlować i wygładzić drobnym papierem ściernym. Ściany zagrzybione lub pokryte pleśniami, odgrzybić środkami grzybobójczymi. Powierzchnie sypkie pokryć środkami wzmacniającymi powierzchnie (kleje, farby, papier podkładowy itp.) Ściany słabo chłonne pokryć papierem podkładowym. W tym celu użyć normalnego kleju z dodatkiem 20% kleju dyspersyjnego (np Walocel lub Solvite Extra Strong.)

PRZYKLEJANIE

Z rolki przyciąć odpowiedniej długości pasy tapety i nasączyć je dokładnie klejem (używać kleju specjalnego n.p. Walocel Super Extra Strong lub Solvite All Purpose w proporcjach 1:20).

Złożyć posmarowaną powierzchnią do siebie tak aby nie pozaginać ani nie pomarszczyć tapety, zwinąć.

Odczekać 10 minut do rozmiękczenia tapety.

Przed układaniem tapety na ścianie, sprawdzić czy klej jest rozprowadzony na tapecie wszędzie w równych ilościach.

Układać tapety na ścianie równo, w kolejności w jakiej były cięte pasy, sprawdzając czy krawędzie są dobrze przyklejone.

Po ułożeniu tapety na ścianie usunąć nadmiar wody, kleju, powietrza i wycierać powierzchnię nie pieniącym się środkiem czyszczącym, splukując czystą wodą za pomocą gąbki i wycierając szmatką chłonącą wodę. Zaczekać do wyschnięcia.

UWAGA: Tapety ADI posiadają poprzeczne paski (fale) co jest związane z procesem produkcji, które jednak znikną po położeniu.